

Armytek Predatpr V2 Pro Max

ユーザーマニュアル

この度はArmytek製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に： まず、テールキャップ [A1] が止まるまでしっかりと締めてください。

この懐中電灯は2つのボタンで操作します。テールキャップにあるタクティカルボタン [B] は電源のオン・オフを、本体側面にあるサイドボタン [C] は照度調整を行います。

電源のオン/オフ： タクティカルボタンを「カチッ」と音がするまで完全に押し込むとライトが点灯します。前回使用した明るさを記憶する「自動メモリー機能」が有効の場合、最後に使用したメインモードまたはターボモードで点灯します。この機能が無効の場合（初期設定）、常にターボモードで点灯します。

間欠点灯（タクティカル・アクティベーション）： ライトが消灯している状態から、タクティカルボタンをカチッと音がするまで押し込まずに「半押し」します。ボタンを押している間だけ点灯し、離すと消灯します。明るさは、自動メモリー機能が有効な場合は最後に使用したモード、無効な場合はターボモードとなります。

照度調整（一定光モード）： ライトが点灯中にサイドボタンを押すと、押すたびに明るさが順番に切り替わります（ムーンモードを除く）。ライトが消灯しているときにサイドボタンを押しても、照度は切り替わりません。

ストロボモードの起動（機能が有効な場合）： 消灯状態から、タクティカルボタンを素早く2回クリック（1回目と2回目の間にごくわずかな間を置く）

するか、または、タクティカルボタンを半押しし、間を置かずにそのままカチッと音がするまで押し込むと、ストロボモードが起動します**ストロボモードの間欠点灯（機能が有効な場合）：**

消灯状態から、タクティカルボタンを素早く2回半押しすると、ボタンを押している間だけストロボが点灯します。

ムーンモードの起動： 消灯状態でサイドボタンを長押ししながら、タクティカルボタンを半押しします。タクティカルボタンを半押ししたまま、サイドボタンから指を離します。この状態でサイドボタンを押すと、ターボモードが起動します。

ムーンモードの間欠点灯： 消灯状態でサイドボタンを長押ししながら、タクティカルボタンを半押しします。サイドボタンから指を離すと、タクティカルボタンを離すまでムーンモードが点灯します。

ターボモードへのアクセス： ムーンモードを起動する操作（サイドボタン長押し+タクティカルボタン半押し）の後、タクティカルボタンを半押ししたままサイドボタンを押すと、ターボモードが起動します。タクティカルボタンを離すまで点灯します。

ストロボモードの有効化／無効化： ライトが点灯している状態で、サイドボタンを5秒間長押しします。ライトが1回点滅したら、ボタンから指を離してください。

自動メモリー機能の有効化／無効化： ライトが点灯している状態で、サイドボタンを10秒間長押しし続けます。5秒後にライトが1回点滅し、さらに押し続けると次に2回点滅します。2回点滅したら、ボタンから指を離してください。

ロックアウト（誤作動防止）機能： 意図しない点灯を防ぐため、テールキャップを4分の1周ほど緩めてください。

CR123A電池の使用について

- この懐中電灯は、CR123Aリチウム電池2本で使用できます。
- 信頼できるメーカー製の高品質な電池のみをご使用ください。

- 新旧の電池、充電残量の異なる電池、種類の違う電池などを混ぜて使用しないでください。
- **【警告】 CR123A電池を懐中電灯本体に入れたまま充電することは、絶対におやめください。**

マグネット充電器の接続方法

テールキャップが完全に締まっていることを確認してください。マグネット充電器をUSB電源に接続し、懐中電灯本体の充電ポート [D1] に磁力で吸着させます。充電はライトを消灯した状態で行ってください。

充電器のLED表示

- **電源に接続時（ライト未接続）：**
 - 緑点灯 — スタンバイ状態
- **ライトへ接続・充電時：**
 - 赤点灯 — 充電中
 - 緑点灯 — 充電完了

充電時間について： 公称の充電時間（2時間45分）で充電を完了させるには、5Vの電圧で最低でも2Aの電流を供給できるUSB電源アダプターをご使用ください。

警告

- 1. 推奨バッテリー：** 懐中電灯を安全かつ効果的にご使用いただくため、21700リチウムイオンバッテリー、または直径18.7mm以下で保護回路を備え、連続放電電流15A以上に対応した高品質な18650リチウムイオンバッテリーの使用を推奨します。
- 2. 発熱注意：** ターボモードやストロボモードを長時間使用すると、本体が高温になる場合があります。高温状態はバッテリーにダメージを与え、火災の原因となる可能性があります。通気性の悪い小さなバッグなどに入れたまま点灯させないでください。
- 3. 誤作動防止：** 持ち運びの際は、テールキャップを4分の1周ほど緩めてロックアウト機能を使用することを推奨します。
- 4. 寒冷地での使用：** 周囲の温度が氷点下まで下がると、バッテリーの電圧が低下し、ライトが正常に点灯しない場合があります。その際は、ライトを一度温めてからご使用ください。
- 5. 自然な摩耗：** 製品の通常の使用による摩耗や劣化は保証の対象外です。
- 6. 高温・化学物質：** 高温環境や化学薬品にさらさないでください。バッテリーの液漏れによる損傷も保証対象外です。

保証とサービスについて

Armytekは、ご購入日から10年間、製品の無料修理を保証します（バッテリー、充電器、スイッチ、コネクタは2年保証）。

以下の場合には保証の対象外となります：

- 製品の通常使用による摩損（Oリング、シリコングリス、ホルスター、ストラップ、アダプター、ゴム製グリップ、ボタンなど）。
- 製品の不正な改造や修理の試み。
- 塩素消毒された水や、その他汚染された液体での使用。
- 防水パッキンの破損による内部への浸水。