



1. シリコンバンドをはずした後、ゴムバンドのマジックテープを開き、ゴムバンドを左の図のように配置してください。



2. ゴムバンドをライトのスイッチがある方のテイルティンギングプレートのブラケットに左の図のように通します。ゴムバンドを引っ張っていくと FoxFury のロゴが外側に見えるようになります。



3. ゴムバンドを左図のようにバックルに通します。



4. ゴムバンドを図のようにバッテリーパックのブラケットに通します。





9. ゴムバンドをのもう片方ティルティングプレート  
のブラケットに通します。



10. マジックテープを止めます。